



# Утилита просмотра переходов клиентов между беспроводными точками Mikrotik

Небольшая утилита, позволяющая в режиме реального времени отслеживать состояние и перемещение клиентов между беспроводными точками Mikrotik.

Утилита просмотра переходов клиентов между беспроводными точками Mikrotik



Для того чтобы утилита получала данные с беспроводных точек микротик - необходимо сделать следующие настройки в системном логге:



Создать правило удаленного логгирования **System** → **Logging**, в котором указать адрес компьютера, где запущена программа, поставить галочку **BSD Syslog** и выбрать из списка **Syslog Facility** → **syslog**. Далее создать правило логгирования, где **Topics** → **wireless** и **Action** → **Remote**. (Remote это название правила, задаваемое администратором)

From:  
<http://wiki.netair.by/> - NetAir Wiki

Permanent link:  
<http://wiki.netair.by/wiki/utilites/syslogwifi>

Last update: **2013/05/07 15:50**

